



Paketkasten befestigen

1. Betonsockel gießen

Achten Sie darauf, dass der Betonsockel sowohl in der Länge als auch in der Breite 2 cm größer als der Paketkasten ausfällt, um die Stabilität zu gewährleisten => L 380 mm x B 290 mm

2. Bohren Sie 4 Löcher (Durchmesser 12 mm) in den Betonsockel, wie auf dem beigefügten Grundriss dargestellt.

3. Befestigen Sie die Bodenanker auf dem Betonsockel, indem Sie sie mit einem Hammer in die vorgesehenen Löcher schlagen.

4. Schrauben Sie die Muttern auf die Bodenanker.

Achtung bei Verwendung einer Bohrmaschine: nicht zu fest anziehen, damit sich die Bodenplatte nicht aus dem Paketkasten löst.